

D UT-222 Bodypack 823-832 + 863-865 MHz

VERWENDUNG

Der Taschensender ist speziell zum Aufbau einer Funkstrecke in Verbindung mit den Empfängern UR-22D/S und UR-260D konzipiert. Dieses Dokument dient zur schnellen Übersicht. Für Details zur Bedienung beachten Sie bitte die dem Empfänger beiliegende Bedienungsanleitung.

EINSATZMÖGLICHKEITEN

Das Produkt ist zum Betrieb in der EU vorgesehen. Der Frequenzbereich 863-865 MHz ist in der EU allgemein zugeteilt und anmelde- und gebührenfrei. Der Frequenzbereich 823-832 MHz ist in Deutschland anmelde- und gebührenfrei unterliegt aber in einigen EU-Ländern Beschränkungen: IE, IT, LV, LT, UK (Stand 2025). Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass die gewünschten Frequenzen in Ihrem Land zugelassen sind. Weiterführende Informationen erhalten Sie bei Ihrer nationalen Behörde

SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig. Sie erhalten dadurch wichtige Hinweise für den korrekten Betrieb. Bewahren Sie dieses Dokument für weiteren Gebrauch auf.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß den hier gegebenen Vorgaben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.
- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung und es erlischt jeder Garantieanspruch.
- Öffnen Sie das Produkt nicht und verändern Sie es nicht.
- Entfernen Sie nicht den Serienbarcode vom Produkt, da ansonsten der Garantieanspruch erlischt.
- Das Produkt ist für den trockenen Innenbereich ausgelegt. Schützen Sie es vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Wenn das Produkt nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert oder Schäden aufweist, nehmen Sie es bitte außer Betrieb und kontaktieren Ihren Fachhändler. Niemals selbst Reparaturen durchführen.
- Das Produkt ist bis auf eine gelegentliche Reinigung wartungsfrei. Zur Reinigung eignet sich ein angefeuchtetes Tuch.
- Wird der Sender für längere Zeit nicht benutzt, nehmen Sie bitte die Batterien heraus, um ihn vor einem eventuellen Auslaufen der Batterien zu schützen.

UMWELTSCHUTZ

 Bitte das Produkt am Ende der Nutzungsdauer zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb übergeben. Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entnehmen Sie evtl. eingelegte Batterien und entsorgen Sie diese über offizielle Sammelstellen getrennt vom Produkt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die zuständige örtliche Behörde.

BESTELLNUMMERN


UT-222 Bodypack	No. 13055231
UR-222D Empfänger	No. 13055189
UR-222S Empfänger	No. 13055205
UR-260D Empfänger	No. 13055210

FUNKFREQUENZEN (in MHz)

Kanal	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Gruppe 6	Gruppe 7	Gruppe 8	Gruppe 9	Gruppe 10
1	823,625	823,825	823,175	827,450	823,500	823,250	824,025	824,975	823,000	823,975
2	828,275	825,000	827,200	828,575	824,500	823,750	826,225	826,025	824,225	825,775
3	829,100	825,575	827,825	829,250	825,750	825,250	826,975	828,000	824,975	828,625
4	830,225	826,550	829,375	830,275	827,250	826,500	829,300	828,700	828,000	829,500
5	830,625	827,075	829,875	830,700	828,250	827,500	829,700	829,100	829,100	831,900
6	831,625	829,700	830,625	831,725	863,150	828,250	863,125	863,150	829,500	863,475
7	863,400	831,500	863,625	863,625	863,550	863,125	863,525	863,550	863,125	863,900
8	863,825	863,350	864,350	864,325	864,600	863,525	864,175	864,175	863,525	864,550
9	864,625	863,900	864,875			864,175	864,625	864,600	864,175	
10		864,875				864,625			864,625	

BEDIENELEMENTE

1. Antenne
2. Taste Ein/Aus/Stumm
3. Mikrofonanschluss
4. Hinterleuchtetes Display
5. Infrarotschnittstelle
6. Steuertasten SET
7. Taste ◀
8. Taste ▶
9. Entriegelung für das Batteriefach



INBETRIEBNAHME

- Das Batteriefach öffnen und zwei Batterien der Größe Mignon (AA) wie im Fach angegeben einsetzen. Das Fach schließen.
- Stecken Sie den Anschlussstecker des Headsets in die Mini-XLR-Buchse. Der Anschluss stellt für Kondensatormikrofone eine Phantomspeisung bereit.
- Kurz die Taste (2) drücken, um den Taschensender einzuschalten. Dann den Sender mit dem Empfänger über die Infrarotschnittstelle synchronisieren. Der Taschensender ist damit eingerichtet.
- Drücken Sie ca. 2 s die Taste SET, um das Einstellungsmenü aufzurufen. Zur Navigation und zum Einstellen der Werte drücken Sie kurz die Tasten ◀ und ▶ und zum Bestätigen die Taste SET.
- Unter RF AMP stellen Sie die Sendeleistung ein: HIGH = hohe Leistung für eine große Reichweite bei kürzerer Batterielaufzeit, LOW = kürzere Reichweite bei längerer Batterielaufzeit.
- Über die GAIN-Einstellung korrigieren Sie die Empfindlichkeit und damit den Lautstärkepegel des Taschensenders (0 dB/6 dB/12dB).
- Wird die Tastensperre unter LOCK eingeschaltet, lässt sich der Taschensender nicht stumm schalten oder ausschalten.
- Befestigen Sie den Taschensender nach allen Einstellungen über die Gürtelspange an Ihrer Kleidung.

SPEZIFIKATIONEN

Trägerfrequenzen:823-832 MHz und 863-865 MHz

Empfangsfrequenzen:90, aufgeteilt in 10 Kanalbänke mit jeweils bis zu
10 voreingestellten Kanälen

Parallelbetrieb:.....Max. 9 Sender

Schaltbandbreite:.....11 MHz

Sendeleistung:823-832 MHz: 10 mW (low)/40 mW (high)
863-865 MHz: 5 mW (low)/10 mW (high)

Modulation:FM

Reichweite:80 m (bei Sichtkontakt)

Gain: 0 dB/6 dB/12dB

Anschluss: 4-pin Mini-XLR-Buchse (liefert 5 V)

Spannungsversorgung:2 x 1,5-V-Batterie (Typ AA)

Stromverbrauch:ca. 110 mA

Lebensdauer der Batterien: ca. 11 Stunden

Maße:84 x 66 x 23 mm

Gewicht:175 g

Lieferumfang:Bodypack, Headset mit Windschutz

Technische Daten können im Zuge der Weiterentwicklung des Produkts ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

D UT-222 Bodypack 823-832 + 863-865 MHz

INTRODUCTION

The bodypack is especially designed for setting up a wireless transmission system in connection with the UR-222D/S and UR-260D receiver. This document is intended to provide a quick overview. For operation please refer to the user manual supplied with the receiver.

APPLICATIONS

This product is intended for use in the EU. The operation in the 863-865 MHz frequency range is generally approved and license-free in all EU member countries. The operation in the 823-832 MHz frequency range is license-free in Germany, however, is subject to restrictions in certain areas: IE, IT, LV, LT, UK (status as of 2025). Prior to use, make sure that the desired frequencies are approved and legal in your country. Consult your national authority for possible requirements.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Please read these instructions carefully. They contain important information for the correct use of your product. Please keep them for future reference.
- Only use the product according to the instructions given herein, to avoid accidental injury or damage.
- We do not assume any liability for material and personal damage caused by improper use or non-compliance with the safety instructions. In such cases, the warranty/ guarantee will be null and void.
- Do not open or modify this product.
- Never remove the serial barcode from the product as this would make the guarantee void.
- This product is intended for indoor use only. Protect it from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, vapors and solvents.
- If this product is no longer working properly or is visibly damaged, take it out of operation and consult your local dealer. Do not attempt to repair the product yourself.
- This product is maintenance-free, except for occasional cleaning. You can use a slightly dampened cloth for cleaning.
- If the microphone is not used for a longer period, please remove the batteries to prevent damage in case of battery leakage.

DISPOSAL



When to be definitively put out of operation, take the product to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment.


Devices marked with this symbol must not be disposed of as household waste. Remove any inserted batteries and dispose of them separately from the product at an official collection point. Contact your retailer or local authorities for more information.

ITEM NUMBERS

UT-222 Bodypack	No. 13055231
UR-222D Receiver	No. 13055189
UR-222S Receiver	No. 13055205
UR-260D Receiver	No. 13055210

OPERATING ELEMENTS

1. Antenna
2. On/off and mute button
3. Microphone input
4. Backlit display
5. Infrared interface
6. SET control button
7. ◀ button
8. ▶ button
9. Latch for the battery compartment



SETUP

- Open the battery compartment and insert two AA batteries as indicated in the compartment. Close the compartment.
- Connect the microphone to the mini XLR jack. The input provides a phantom power for condenser microphones.
- Shortly press the power button (2) to switch on the bodypack. Then synchronize the device with the receiver via the infrared interface. The bodypack is now set up.
- Keep the SET button pressed for approx. 2 seconds to enter the setting menu. Use the ◀ and ▶ buttons to browse the menu items and press SET to select the desired function.
- Set the transmission power under RF AMP: HIGH = high power for a long range, yet reduced battery life, LOW = reduced range for a long battery life.
- Use the GAIN setting to readjust sensitivity and thus the volume level of the pocket transmitter (0 dB/6 dB/12dB).
- When the LOCK mode is activated, it is not possible to activate muting or switch off the pocket transmitter.
- After all settings have been made, attach the transmitter with the belt clip to your clothing.

SPECIFICATIONS

Carrier frequencies:823-832 MHz and 863-865 MHz

Receiving frequencies:.....90, divided into 10 channels banks with
up to 10 preset frequencies

Parallel use:.....Max. 9 transmitters

Switching bandwidth:11 MHz

RF power output:823-832 MHz: 10 mW (low)/40 mW (high)
863-865 MHz: 5 mW (low)/10 mW (high)

Modulation method:FM

Coverage: 80 m (with line-of-sight)

Gain:.....0 dB/6 dB/12dB

Connection:..... 4-pin mini XLR jack (supplies 5 V)

Power supply:2 x 1.5 V battery (type AA)

Current consumption:approx. 110 mA

Battery life:approx. 11 hours

Dimensions:84 x 66 x 23 mm

Weight:175 g

Package contents:Bodypack, headset with windscreen

Specifications are subject to change without notice due to product improvements.

RADIO FREQUENCIES (in MHz)

Channel	Group 1	Group 2	Group 3	Group 4	Group 5	Group 6	Group 7	Group 8	Group 9	Group 10
1	823.625	823.825	823.175	827.450	823.500	823.250	824.025	824.975	823.000	823.975
2	828.275	825.000	827.200	828.575	824.500	823.750	826.225	826.025	824.225	825.775
3	829.100	825.575	827.825	829.250	825.750	825.250	826.975	828.000	824.975	828.625
4	830.225	826.550	829.375	830.275	827.250	826.500	829.300	828.700	828.000	829.500
5	830.625	827.075	829.875	830.700	828.250	827.500	829.700	829.100	829.100	831.900
6	831.625	829.700	830.625	831.725	863.150	828.250	863.125	863.150	829.500	863.475
7	863.400	831.500	863.625	863.625	863.550	863.125	863.525	863.550	863.125	863.900
8	863.825	863.350	864.350	864.325	864.600	863.525	864.175	864.175	863.525	864.550
9	864.625	863.900	864.875			864.175	864.625	864.600	864.175	
10		864.875				864.625			864.625	

